



ANTIFURTI, VIDEOSORVEGLIANZA, MATERIALE ELETTRICO, ILLUMINAZIONE

VIA RENATO MARTORELLI, 71 TORINO TEL/FAX 011202442
www.pierino-srl.it ; www.pierino-srl.com; shop.pierino-srl.com
E-MAIL : pierino@pierino-srl.it



NOVITÀ

SPIONCINO ELETTRONICO

Regala SICUREZZA e TRANQUILLITA' alla tua famiglia con il nuovissimo Spioncino Elettronico Digitale

Il Nuovo Visore Digitale sostituisce il tradizionale spioncino della porta. Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, con il nuovo visore digitale, invece, l'immagine risulta **CHIARA ED INGRANDITA**.

Per le persone anziane che vedono con difficoltà o i bambini che non possono raggiungere l'occholino a causa dell'altezza, non ci saranno più problemi: ora, finalmente, basta un semplice click per vedere chiaramente chi c'è dall'altra parte della porta.

PREGI DELLO SPIONCINO ELETTRONICO DIGITALE

- Immagine ampia e chiara
- Basta un click per la tua sicurezza in casa
- Non necessita di un collegamento elettrico
- Facilità di montaggio
- Telecamera indipendente ad ampio raggio di visione
- Vedi all'esterno in forma anonima **



SPECIFICHE

- Modello: HT-D
- Attacco per porte fino a 110 mm di spessore.
- Visione 160 gradi
- Sensore: 1.3 Mega Pixel CMOS
- Schermo LCD 3,5" TFT
- Fonte di energia: 4 batterie ministilo AAA
- Dimensioni: 126x79x16,8 mm
- Peso: 220g.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE assicurarsi di avere inserito le 4 batterie AAA non in dotazione.

INSTALLAZIONE

- Sostituire lo spioncino esistente o praticare un foro di 14/15 mm nella porta a livello dell'occhio;
- Montare la piastra di supporto con freccia UP verso l'alto;
- Inserire uno dei canotti in dotazione, secondo lo spessore della porta;
- Infilare il filo della telecamera nel canotto avvitando i due pezzi;
- Assicurarsi che la freccia della telecamera sia rivolta verso l'alto;
- Collegare il perno del filo della telecamera nell'apposito foro all'interno del visore, fino al completo inserimento;
- Agganciare il visore sulla piastra di supporto e bloccare lo stesso con le 2 viti in dotazione.

UTILIZZO

- Pulsante di accensione:** premere e rilasciare il pulsante d'accensione, dopo dichè l'unità continuerà a funzionare per altri 10 secondi;
- Spia luminosa:** se la spia luminosa non si accende, sostituire le batterie.

